


You can use two WX-030 to reproduce stereo sound by setting each speaker as a right or left speaker. Set the left and right speakers separately by following the steps below.



## Setting/Playing back music

- 1** Connect each WX-030 to the same network by using the dedicated app “MusicCast CONTROLLER”.

When the WX-030 is linked to other MusicCast unit, cancel the link by using the dedicated app “MusicCast CONTROLLER”.

- 2** Tap (power)/CONNECT of each unit to set them to standby mode.
- 3** Tap and hold the following together for 3 seconds to set the left/right speakers.

- ① For setting the left speaker: and

Indicators light from right to left repeatedly (refer to Ⓐ of the table on the right), and the unit enters pairing standby mode.



- ② For setting the right speaker: and

Indicators light from left to right repeatedly (refer to Ⓑ of the table on the right), and the units start pairing.



After paring is completed, the indicators light from the center to both sides (refer to Ⓒ of the table on the right), and all indicators return to the normal status.

- 4** Use the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” to play back.



- You can check which speaker is the left or right speaker with the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” (Indicators light as Ⓐ or Ⓑ of the table on the right).
- In Stereo Pair mode, you can operate one speaker to simultaneously turn off both speakers or adjust the volume of both speakers.

### Note

The Stereo Pair setting remains even if the speakers enter standby mode or the power cable is unplugged and plugged again.

### Note

- To use the Stereo Pair function, you need two WX-030.
- Before setting the Stereo Pair, update the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” and the firmware of both units to the latest version (refer to the owner’s manual).
- Stereo Pair function does not support AirPlay.
- Stereo Pair is available only when the Network Standby mode of the unit is enabled.

## Cancelling Stereo Pair

Tap and hold (or ) and on either speaker together for 3 seconds.

Indicators light from both sides to the center (refer to Ⓓ of the table on the bottom) and Stereo Pair will be canceled.

### Note


- The Stereo Pair can be canceled only during standby mode.
- If you cancel Stereo Pair with one of the two speakers, the other one will be canceled automatically.
- If one of the two speakers is disconnected from the network when canceling the Stereo Pair, cancel Stereo Pair on each speaker.

## Indicator display during the Stereo Pair

Stereo Pair status	Indicator display
Start Pairing/ Checking the Left and Right Speaker	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ⓐ Left speaker</span> <span>Ⓑ Right speaker</span> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Right-to-Left</span> <span>Left-to-Right</span> </div>
Pairing Completed	<div style="text-align: center;"> <span>Ⓒ</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>Center to both sides</span> </div>
Canceling Stereo Pair	<div style="text-align: center;"> <span>Ⓓ</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>Both sides to center</span> </div>

# Supplément relatif à la Paire Stéréo

Vous pouvez utiliser deux WX-030 pour reproduire un son stéréo en réglant chaque haut-parleur en tant que haut-parleur droit ou gauche. Séparez le haut-parleur droit du haut-parleur gauche en suivant les étapes ci-dessous.



## Réglage/Lecture de la musique

### 1 Connectez chaque WX-030 au même réseau à l'aide de l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».

Si le WX-030 est relié à un autre appareil MusicCast, annulez la liaison à l'aide de l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».

### 2 Tapez sur la touche ⏪ (alimentation)/CONNECT de chaque appareil pour les mettre en mode Veille.

### 3 Tapez sur ces touches et maintenez-les enfoncées simultanément pendant 3 secondes pour régler les haut-parleurs gauche/droite.

#### ① Pour régler le haut-parleur gauche : ⏪ et ⏵

Les témoins s'allument de façon répétée de droite à gauche (reportez-vous au ④ du tableau de droite), puis l'appareil entre en mode Veille de jumelage.



#### ② Pour régler le haut-parleur droit : ⏵ et ⏵

Les témoins s'allument de façon répétée de gauche à droite (reportez-vous au ⑤ du tableau de droite), puis l'appareil démarre le jumelage.



Une fois le jumelage terminé, les témoins s'allument du centre aux deux côtés (reportez-vous au ⑥ du tableau de droite), puis tous les témoins reviennent à l'état normal.

### 4 Procédez à la lecture avec l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».



- Vous pouvez vérifier quel haut-parleur est le haut-parleur gauche ou droit grâce à l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER » (les témoins s'allument comme le ④ ou le ⑤ du tableau de droite).

- En mode Paire Stéréo, vous pouvez utiliser un haut-parleur pour éteindre les deux haut-parleurs ou régler le volume des deux haut-parleurs simultanément.

### Remarque

- Pour utiliser la fonction Paire Stéréo, vous avez besoin de deux WX-030.
- Avant de configurer la Paire Stéréo, mettez à jour l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER » et le microprogramme des deux appareils à leur dernière version (consultez le mode d'emploi).
- La fonction Paire Stéréo ne prend pas en charge AirPlay.
- La Paire Stéréo est uniquement disponible lorsque le mode Veille du réseau de l'appareil est activé.

## Annulation de la Paire Stéréo


Tapez simultanément sur les touches ⏪ (ou ⏵) et ⏵ pendant 3 secondes.

Les témoins s'allument des deux côtés au centre (reportez-vous au ⑦ du tableau ci-dessous), puis la Paire Stéréo s'annule.

### Remarque

- La Paire Stéréo ne peut s'annuler qu'en mode Veille.
- Si vous annulez la Paire Stéréo pour l'un des deux haut-parleurs, l'autre s'annule automatiquement.
- Si l'un des deux haut-parleurs se déconnecte du réseau lors de l'annulation de la Paire Stéréo, annulez la Paire Stéréo sur chaque haut-parleur.


## Affichage des témoins pendant la Paire Stéréo

État de la Paire Stéréo	Affichage des témoins	
Démarrage du jumelage/ Vérification des haut-parleurs gauche et droit	Ⓐ Haut-parleur gauche  De droite à gauche	Ⓑ Haut-parleur droit  De gauche à droite
Jumelage terminé	Ⓒ  Du centre aux deux côtés	
Annulation de la Paire Stéréo	Ⓓ  Des deux côtés au centre	

### Remarque

Le réglage de la Paire Stéréo est conservé même si les haut-parleurs entrent en mode Veille ou si le câble d'alimentation est débranché, puis rebranché.

Sie können zwei WX-030 zur Wiedergabe von Stereoklang verwenden, indem Sie den jeweiligen Lautsprecher als rechten bzw. linken Lautsprecher konfigurieren. Konfigurieren Sie den linken und rechten Lautsprecher getrennt, indem Sie die Schritte unten befolgen.



## Einstellen/Wiedergabe von Musik

- 1 Verbinden Sie über die spezielle App MusicCast CONTROLLER jeden WX-030 mit dem gleichen Netzwerk.  
Wenn der WX-030 mit einer anderen MusicCast-Einheit verbunden ist, unterbrechen Sie die Verbindung über die spezielle App MusicCast CONTROLLER.
- 2 Tippen Sie auf (Netztaste)/CONNECT an jeweiligen Gerät, um es in den Standby-Modus zu versetzen.
- 3 Tippen Sie auf die folgenden Tasten und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den linken/rechten Lautsprecher zu konfigurieren.

### ① Zur Konfiguration des linken Lautsprechers:

und

Die Anzeigen leuchten wiederholt von rechts nach links auf (beachten Sie ④ in der Tabelle rechts) und das Gerät schaltet in den Kopplungs-Standby-Modus.



### ② Zur Konfiguration des rechten Lautsprechers: und

Die Anzeigen leuchten wiederholt von links nach rechts auf (beachten Sie ⑤ in der Tabelle rechts) und das Gerät startet die Kopplung.



Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, leuchten die Anzeigen von der Mitte zu beiden Seiten hin auf (beachten Sie ⑥ in der Tabelle rechts) und alle Anzeigen kehren zum normalen Status zurück.

- 4 Verwenden Sie zur Wiedergabe die spezielle App MusicCast CONTROLLER.



- Mit der speziellen App MusicCast CONTROLLER können Sie prüfen, welcher Lautsprecher der linke bzw. rechte Lautsprecher ist (die Anzeigen leuchten wie unter ④ bzw. ⑤ in der Tabelle rechts aufgeführt).
- Im Stereopaar-Modus können Sie einen Lautsprecher bedienen, um gleichzeitig beide Lautsprecher auszuschalten oder die Lautstärke beider Lautsprecher anzupassen.

### Hinweis

Die Stereopaar-Einstellung bleibt aktiviert, auch wenn die Lautsprecher in den Standby-Modus schalten oder das Netzkabel gelöst und wieder eingesteckt wird.

### Hinweis

- Zur Verwendung der Stereopaar-Funktion benötigen Sie zwei WX-030.
- Bevor Sie das Stereopaar konfigurieren, aktualisieren Sie die spezielle App MusicCast CONTROLLER und die Firmware beider Einheiten auf die aktuelle Version (schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach).
- Die Stereopaar-Funktion unterstützt kein AirPlay.
- Das Stereopaar ist nur verfügbar, wenn der Netzwerk Standby-Modus des Geräts aktiviert ist.

## Aufheben der Stereopaar-Funktion

Tippen Sie an einem der Lautsprecher auf (oder )) und und halten Sie die Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeigen leuchten von beiden Seiten zur Mitte hin auf (beachten Sie ⑦ in der Tabelle unten) und die Stereopaar-Funktion wird aufgehoben.

### Hinweis


- Die Stereopaar-Funktion kann nur im Standby-Modus aufgehoben werden.
- Wenn Sie die Stereopaar-Funktion bei einem der beiden Lautsprecher aufheben, wird sie beim anderen automatisch aufgehoben.
- Wenn einer der beiden Lautsprecher beim Aufheben der Stereopaar-Funktion vom Netzwerk getrennt ist, hebt Sie die Stereopaar-Funktion bei jedem Lautsprecher auf.

## Anzeigen bei der Stereopaar-Funktion

Stereopaar-Status	Anzeige	
Start der Kopplung/ Prüfen des linken und rechten Lautsprechers	 A Linker Lautsprecher  B Rechter Lautsprecher  Rechts nach links	 A Linker Lautsprecher  B Rechter Lautsprecher  Links nach rechts
Kopplung abgeschlossen	 C  Von der Mitte zu beiden Seiten	 D  Von beiden Seiten zur Mitte
Aufheben der Stereopaar-Funktion		

# Tillägg för Stereo par

Du kan använda två WX-030 för att återge stereoljud genom att ställa in varje högtalare som en vänster eller vänster högtalare. Ställ i de vänstra och högra högtalarna separat genom att följa stegen nedan.



## Inställning/spela upp musik

- 1 Anslut varje WX-030 till samma nätverk med hjälp av appen "MusicCast CONTROLLER". Om WX-030 är ansluten till en annan MusicCast-enhet avbryter du länken med hjälp av appen "MusicCast CONTROLLER".
- 2 Tryck på ⏪ (ström)/CONNECT på varje enhet för att placera dem i standbyläge.
- 3 Håll ned följande knappar tillsammans i 3 sekunder för att ställa in vänster/höger högtalare.

① För att ställa in vänster högtalare: ⏪ och ▶▪▪

Indikatorerna tänds från höger till vänster omväxlande (se ① i tabellen till höger) och enheten placeras i standbyläge.



② För att ställa in höger högtalare: ⏪ och ▶▪▪

Indikatorerna tänds från höger till vänster omväxlande (se ② i tabellen till höger) och enheten börjas paras ihop.



När ihopparningen har slutförts tänds indikatorerna från mitten till båda sidorna (se ③ i tabellen till höger) och alla indikatorer återgår till normalt läge.

- 4 Använd appen "MusicCast CONTROLLER" för uppspelning.



- Du kan kontrollera vilken högtalare som är vänster eller höger högtalare med appen "MusicCast CONTROLLER" (indikatorerna tänds som ④ eller ⑤ i tabellen till höger).
- I Stereo par-läge kan du genom att manövrera en högtalare stänga av båda högtalarna samtidigt eller justera volymen på båda högtalarna samtidigt.

### Anmärkning

Stereo par-inställningen behålls i minnet även om högtalarna placeras i standbyläge eller om nätkabeln tas ut och sätt i igen.

### Anmärkning

- För att använda Stereo par-funktionen behöver du två WX-030.
- Innan du ställer in Stereo par-funktionen måste du uppdatera appen "MusicCast CONTROLLER" och den fasta programvaran i båda enheterna till den senaste versionen (se bruksanvisningen).
- Stereo par-funktionen stöder inte AirPlay.
- Stereo par-funktionen är bara tillgänglig när Network Standby-läge i enheten är aktiverat.

## Avbryta Stereo par-funktionen

Håll ned ⏪ (eller ⏪)) och ▶▪▪ på varje högtalare samtidigt i 3 sekunder.

Indikatorerna tänds från båda sidorna till mitten (se ④ i tabellen längst ned) och Stereo par-funktionen avbryts.

### Anmärkning


- Stereo par kan bara avbrytas i standby-läge.
- Om du avbryter Stereo par-funktionen med en av de två högtalarna kommer den andra att avbrytas automatiskt.
- Om en av de två högtalarna kopplas bort från nätverket när du avbryter Stereo par-funktionen, avbryter du Stereo par-funktionen på varje högtalare.

## Indikatorvisning under Stereo par-funktion

Stereo par-status	Indikatorvisning
Starta ihopparning/kontrollera vänster och höger högtalare	Ⓐ Vänster högtalare Ⓑ Höger högtalare Höger-till-vänster      Vänster-till-höger
Ihopparningen har slutförts	Ⓒ Mitten till båda sidorna
Avbryta Stereo par-funktionen	Ⓓ Båda sidorna till mitten

# Supplemento per Accoppiamento stereo

È possibile utilizzare due WX-030 per riprodurre suoni stereo impostando ciascun diffusore come diffusore destro o sinistro. Impostare separatamente i diffusori destro e sinistro attenendosi alla procedura seguente.



## Impostazione/Riproduzione musicale

- 1 Collegare ciascun WX-030 alla stessa rete utilizzando l'applicazione dedicata "MusicCast CONTROLLER".  
Quando WX-030 è collegato a un'altra unità MusicCast, annullare il collegamento utilizzando l'applicazione dedicata "MusicCast CONTROLLER".
- 2 Toccare (accensione)/CONNECT di ciascuna unità per impostarle in modalità stand-by.
- 3 Tenere premuti insieme i tasti seguenti per 3 secondi per impostare i diffusori sinistro/destro.

- ① Per impostare il diffusore sinistro: e   
Gli indicatori si accendono ripetutamente da destra a sinistra (fare riferimento a ④ della tabella sulla destra) e l'unità entra in modalità stand-by accoppiamento.



- ② Per impostare il diffusore destro: e   
Gli indicatori si accendono ripetutamente da sinistra a destra (fare riferimento a ④ della tabella sulla destra) e l'unità avvia l'accoppiamento.



Una volta completato l'accoppiamento, gli indicatori si accendono dal centro verso entrambe le estremità (fare riferimento a ④ della tabella sulla destra) e tutti gli indicatori tornano allo stato normale.

- 4 Utilizzare l'applicazione dedicata "MusicCast CONTROLLER" per effettuare la riproduzione.

- È possibile controllare quale diffusore sia il destro o il sinistro tramite l'applicazione dedicata "MusicCast CONTROLLER" (gli indicatori si accendono come ④ o ⑤ della tabella sulla destra).
- Nella modalità Accoppiamento stereo, è possibile utilizzare un diffusore per disattivare simultaneamente entrambi i diffusori o per regolare il volume su entrambi i diffusori.

### Nota

L'impostazione dell'Accoppiamento stereo viene mantenuta anche se i diffusori entrano in modalità stand-by o se il cavo di alimentazione viene scollegato e ricollegato.

### Nota

- Per utilizzare la funzione Accoppiamento stereo, sono necessari due WX-030.
- Prima di impostare la funzione Accoppiamento stereo, aggiornare l'applicazione dedicata "MusicCast CONTROLLER" e il firmware di entrambe le unità all'ultima versione (fare riferimento al manuale di istruzioni).
- La funzione Accoppiamento stereo non supporta AirPlay.
- La funzione Accoppiamento stereo è disponibile soltanto quando la modalità Stand-by rete dell'unità è attivata.

## Annullo della funzione Accoppiamento stereo

Tenere premuti insieme (o ) e su uno dei diffusori per 3 secondi.

Gli indicatori si accendono da entrambe le estremità verso il centro (fare riferimento a ④ della tabella sottostante) e l'Accoppiamento stereo viene annullato.

### Nota


- L'Accoppiamento stereo può essere annullato solo quando è impostata la modalità stand-by.
- Se l'Accoppiamento stereo viene annullato con uno dei due diffusori, anche sull'altro viene annullato automaticamente.
- Se uno dei due diffusori è scollegato dalla rete durante l'annullamento dell'Accoppiamento stereo, annullare l'Accoppiamento stereo su ciascun diffusore.

## Indicatore durante l'Accoppiamento stereo

Stato Accoppiamento stereo	Indicatore
Avviare accoppiamento/Controllare il diffusore sinistro e destro	 Da destra a sinistra Da sinistra a destra
Accoppiamento completato	 Dal centro a entrambe le estremità
Annullamento della funzione Accoppiamento stereo	 Da entrambe le estremità al centro

# Instrucciones complementarias para el Emparejamiento stereo

Puede usar dos WX-030 para reproducir sonido estéreo configurando uno como altavoz derecho y el otro como altavoz izquierdo. Configure los altavoces izquierdo y derecho por separado, siguiendo los pasos indicados a continuación.



## Configuración/reproducción de música

### 1 Conecte cada WX-030 a la misma red usando la app “MusicCast CONTROLLER”.

Si el WX-030 está enlazado con otra unidad MusicCast, cancela el enlace usando la app “MusicCast CONTROLLER”.

### 2 Toque ⓧ (encendido)/CONNECT en cada unidad para activar el modo de espera.

### 3 Mantenga pulsados los puntos siguientes simultáneamente durante 3 segundos para configurar los altavoces izquierdo/derecho.

#### ① Para configurar el altavoz izquierdo: ⓧ y >□□

Los indicadores se iluminan de derecha a izquierda varias veces (consulte Ⓐ en la tabla de la derecha), y la unidad accede al modo de espera de emparejamiento.



#### ② Para configurar el altavoz derecho: ⓧ□□ y >

Los indicadores se iluminan de izquierda a derecha varias veces (consulte Ⓑ en la tabla de la derecha), y la unidad inicia el emparejamiento.



Una vez completado el emparejamiento, los indicadores se iluminan desde el centro hacia los extremos (consulte Ⓒ en la tabla de la derecha), y todos los indicadores vuelven a su estado normal.

### 4 Utilice la app “MusicCast CONTROLLER” para reproducir contenidos.



- Puede consultar qué altavoz actúa como altavoz izquierdo y cuál como altavoz derecho con la app “MusicCast CONTROLLER” (los indicadores se iluminan con el patrón Ⓐ o Ⓑ de la tabla de la derecha).
- En el modo Emparejamiento stereo, desde un altavoz puede apagar o ajustar el volumen de los dos altavoces a la vez.

#### Nota

El ajuste Emparejamiento stereo se mantiene aunque los altavoces accedan al modo de espera o en caso de desconexión y conexión del cable de alimentación.

#### Nota

- Para usar la función Emparejamiento stereo, necesita dos WX-030.
- Antes de configurar el Emparejamiento stereo, actualice la app “MusicCast CONTROLLER” e instale la última versión del firmware en ambas unidades (consulte el manual de instrucciones).
- La función Emparejamiento stereo no es compatible con AirPlay.
- La función Emparejamiento stereo solo está disponible cuando está activado el modo de Red en espera de la unidad.

## Cancelación del Emparejamiento stereo

Mantenga pulsados ⓧ (o ⓧ□) y >□□ simultáneamente en cualquiera de los altavoces durante 3 segundos.

Los indicadores se iluminan desde ambos extremos hacia el centro (consulte Ⓓ en la tabla que aparece abajo) y se cancela el Emparejamiento stereo.

#### Nota


- El Emparejamiento stereo solo puede cancelarse durante el modo en espera.
- Sí cancela el Emparejamiento stereo con uno de los dos altavoces, se cancelará automáticamente en el otro.
- Sí uno de los dos altavoces se desconecta de la red durante la cancelación del Emparejamiento stereo, cancele el Emparejamiento stereo en cada altavoz.

## Comportamiento de los indicadores durante el Emparejamiento stereo

Estado del Emparejamiento stereo	Comportamiento de los indicadores
Inicio emparejamiento/comprobación de altavoz izquierdo y derecho	<p>Ⓐ Altavoz izquierdo Ⓑ Altavoz derecho</p> <p>De derecha a izquierda      De izquierda a derecha</p>
Emparejamiento completado	<p>Ⓒ</p> <p>Del centro a ambos extremos</p>
Cancelación del Emparejamiento stereo	<p>Ⓓ</p> <p>De ambos extremos al centro</p>

# Supplement voor Stereo Paar

**U kunt twee WX-030's gebruiken om stereogeluid te bekomen door elke luidspreker in te stellen als rechter of linker luidspreker.** Stel de linker en rechter luidsprekers apart in door onderstaande stappen te volgen.



## Muziek instellen/afspelen

- 1 Verbind elke WX-030 met hetzelfde netwerk met behulp van de speciale app "MusicCast CONTROLLER".**  
Als de WX-030 gelinkt is met een andere MusicCast-eenheid, dient u deze link te annuleren met behulp van de speciale app "MusicCast CONTROLLER".
- 2 Tik op elke eenheid op ⚡ (voeding)/CONNECT om ze in de stand-bymodus te zetten.**
- 3 Houd het volgende gedurende 3 seconden ingetikt om de linker/rechter luidsprekers in te stellen.**

- ① Om de linker luidspreker in te stellen: ⚡ en ▷◻◻

De indicatielichtjes gaan van rechts naar links herhaaldelijk branden (raadpleeg Ⓐ in de tabel rechts) en de eenheid gaat naar de koppelstand-bymodus.



- ② Om de rechter luidspreker in te stellen: ⚡ en ⚡◻◻

De indicatielichtjes gaan van links naar rechts herhaaldelijk branden (raadpleeg Ⓑ in de tabel rechts) en de eenheid begint met koppelen.



Nadat de koppeling voltooid is, gaan de lichtjes vanaf het midden tot aan beide zijden branden (raadpleeg Ⓒ in de tabel rechts), waarna alle indicatielichtjes terugkeren naar de normale status.

- 4 Gebruik de speciale app "MusicCast CONTROLLER" om muziek af te spelen.**

- ⚠  
• U kunt controleren welke luidspreker de linker of de rechter is met behulp van de app "MusicCast CONTROLLER" (indicatielichtjes gaan branden als Ⓐ of Ⓑ in de tabel rechts).  
• In de modus Stereo Paar, kunt u een luidspreker bedienen om beide luidsprekers tegelijkertijd uit te schakelen of het volume van beide luidsprekers aan te passen.

## Opmerking

- U hebt twee WX-030's nodig om de functie Stereo Paar te gebruiken.
- Voordat u Stereo Paar instelt, moet u de speciale app "MusicCast CONTROLLER" en de firmware van beide eenheden updaten naar de nieuwste versie (raadpleeg de gebruiksaanwijzing).
- De functie Stereo Paar ondersteunt AirPlay niet.
- Stereo Paar is alleen beschikbaar wanneer de Network Standby-modus van de eenheid is ingeschakeld.

## Stereo Paar annuleren



**Houd ⚡ (of ⚡◻◻) en ⚡◻◻ op eender welke luidspreker gedurende 3 seconden ingetikt.**

De indicatielichtjes gaan branden vanaf beide zijden naar het midden (raadpleeg Ⓓ in de tabel hieronder) en Stereo Paar wordt geannuleerd.

## Opmerking

- De functie Stereo Paar kan alleen tijdens de Standby-modus worden geannuleerd.
- Als u Stereo Paar met een van beide luidsprekers annuleert, dan wordt deze instelling voor de andere luidspreker automatisch ook geannuleerd.
- Als de verbinding met het netwerk van een van beide luidsprekers wordt verbroken tijdens het annuleren van Stereo Paar, dient u Stereo Paar op elke luidspreker te annuleren.

## Weergave van de indicatielichtjes tijdens Stereo Paar


Stereo Paar status	Weergave indicatielichtjes	
Begin met koppelen/Controleren welke luidspreker de linker en rechter is	Ⓐ Linker luidspreker Ⓑ Rechter luidspreker  Ⓑ Rechter luidspreker Ⓐ Linker luidspreker 	Ⓐ Linker luidspreker Ⓑ Rechter luidspreker  Ⓑ Rechter luidspreker Ⓐ Linker luidspreker 
Koppeling voltooid	Ⓒ 	Ⓒ 
Stereo Paar annuleren	Ⓓ 	Ⓓ 

## Opmerking

De Stereo Paar instellingen blijven actief, zelfs wanneer de luidsprekers naar de stand-bymodus gaan of wanneer de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact wordt gehaald en terug ingebracht.

# Дополнение к Стереофонической паре

Можно использовать два устройства WX-030 для воспроизведения стереофонического звука, настроив каждый из динамиков как правый или левый динамик. Настройте левый и правый динамики по отдельности, выполнив шаги ниже.



## Настройка/Воспроизведение музыки

- Подключите каждое устройство WX-030 к одной и той же сети с помощью специального приложения “MusicCast CONTROLLER”. Если WX-030 связано с другим устройством MusicCast, отмените связь с помощью специального приложения “MusicCast CONTROLLER”.
- Коснитесь кнопки (питание)/CONNECT на каждом устройстве, чтобы перевести их в режим ожидания.
- Коснитесь и удерживайте указанные далее кнопки в течение 3 секунд для настройки левого/правого динамика.
  - Для настройки левого динамика: и . Индикаторы загораются несколько раз справа налево (см. пункт A в таблице справа), и устройство переходит в режим ожидания сопряжения.



- Для настройки правого динамика: и . Индикаторы загораются несколько раз слева направо (см. пункт B в таблице справа), и устройство начинает сопряжение.



После завершения сопряжения индикаторы загораются от центра в обе стороны (см. пункт C в таблице справа), и все индикаторы возвращаются в нормальное состояние.

- Используйте специальное приложение “MusicCast CONTROLLER” для воспроизведения.

- В специальном приложении “MusicCast CONTROLLER” можно проверить, какой из динамиков является левым или правым динамиком (индикаторы загораются в порядке A или B в соответствии с таблицей справа).
- В режиме “Стереофоническая пара” можно управлять одним динамиком, чтобы одновременно отключить оба динамика или изменить громкость на обоих динамиках.

### Примечание

Настройка “Стереофоническая пара” сохраняется, даже если динамики переходят в режим ожидания или кабель питания отключается и подключается еще раз.

### Примечание

- Для использования функции “Стереофоническая пара” потребуется два устройства WX-030.
- Перед тем, как настроить функцию “Стереофоническая пара”, обновите специальное приложение “MusicCast CONTROLLER” и версию микропрограммы на обоих устройствах до последней версии (см. инструкцию по эксплуатации).
- Функция Стереофонической пары не поддерживает технологию AirPlay.
- Функция “Стереофоническая пара” доступна, только если на устройстве включен режим “Сеть режим ожидания”.

## Отмена режима “Стереофоническая пара”

Коснитесь и удерживайте (или ) и на любом из динамиков в течение 3 секунд. Индикаторы загораются с обеих сторон в центр (см. пункт D в таблице ниже), и режим “Стереофоническая пара” будет отменен.


### Примечание

- Режим “Стереофоническая пара” можно отменить только в режиме ожидания.
- Если отменить режим “Стереофоническая пара” на одном из двух динамиков, он будет отменен автоматически и на втором динамике.
- Если один из двух динамиков отключается от сети при отмене режима “Стереофоническая пара”, отмените режим “Стереофоническая пара” на каждом из динамиков.

## Отображение индикаторов в режиме “Стереофоническая пара”

Состояние режима “Стереофоническая пара”	Отображение индикаторов
Начало сопряжения/ проверка левого и правого динамиков	 A B
Сопряжение завершено	 C From center to both sides
Отмена режима “Стереофоническая пара”	 D From both sides to center

您可使用两台 WX-030 音箱，将其分别设定为左和右音箱，以实现立体声播放。按照以下步骤分别设定左和右音箱。



## 设定／播放音乐

- ① 使用专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”将两台 WX-030 音箱连接到同一个网络。  
若已与其他 MusicCast 设备连接，请使用“MusicCast CONTROLLER”取消该连接。
- ② 轻触各音箱的 $\odot$ （电源）／CONNECT，将它们设定为待机模式。
- ③ 同时轻触以下按钮并保持 3 秒，以设定左／右音箱。

- ① 若要设定左音箱： $\leftarrow$  和  $\triangleright \square$   
指示灯从右向左重复亮起（参见右表中的Ⓐ），音箱进入配对待机模式。



- ② 若要设定右音箱： $\leftarrow \square$  和  $\triangleright$   
指示灯从左向右重复亮起（参见右表中的Ⓑ），音箱开始配对。



配对完成后，指示灯从中间向两侧亮起（参见右表中的Ⓒ），然后所有指示灯返回正常状态。

- ④ 使用专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”进行播放。
- 可通过专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”来确认音箱是左还是右音箱（指示灯点亮：参见右表中的Ⓐ，Ⓑ）。
  - 在立体声配对模式中，可操作一台音箱来同时关闭两台音箱或调节两台音箱的音量。

### 注

- 若要使用立体声配对功能，需要两台 WX-030。
- 设定立体声配对之前，请将两台音箱的固件及专用应用程序“MusicCast CONTROLLER”更新为最新版本（详细说明请参看使用说明书）。
- 立体声配对不支持 AirPlay 播放。
- 仅当 WX-030 的网络待机模式有效时才可使用立体声配对。

## 取消立体声配对

同时轻触任一音箱上的 $\leftarrow$ （或 $\leftarrow \square$ ）和 $\triangleright \square$ 并保持 3 秒。  
指示灯从两侧向中间亮起（参见下表中的Ⓓ），立体声配对将被取消。

### 注

- 仅在待机状态下才能取消立体声配对。
- 如果通过其中一台音箱取消立体声配对，则另一台音箱也会自动取消配对。
- 取消立体声配对时，如果其中一台音箱与网络断开连接，则需要在各自音箱上取消立体声配对。


## 立体声配对时的指示灯显示

立体声配对状态	指示灯显示
开始配对／检查左右音箱	<p>Ⓐ 左音箱 Ⓛ 右音箱</p> <p>从右向左 从左向右</p>
配对完成	<p>Ⓒ</p> <p>从中间向两侧</p>
取消立体声配对	<p>Ⓓ</p> <p>从两侧向中间</p>

### 注

即使音箱进入待机模式，或拔下电源线后又重新插入，立体声配对设定仍会保留。

스테레오 사운드가 나오도록 WX-030 스피커 두 개를 사용하여 각각 오른쪽 또는 왼쪽 스피커로 설정할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 왼쪽 및 오른쪽 스피커를 각각 설정하십시오.



## 설정/음악 재생

- ① 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 각 WX-030을 동일한 네트워크에 연결합니다.  
WX-030이 다른 MusicCast 기기에 연결된 경우 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 링크를 취소합니다.

- ② 각 기기의 Ⓜ(전원)/CONNECT를 눌러 대기 모드로 설정합니다.
- ③ 다음을 동시에 3초간 길게 눌러 왼쪽/오른쪽 스피커를 설정합니다.

- ① 왼쪽 스피커를 설정하는 경우: ⌄(또는 ⌄)) 및 >▣▣  
표시등이 오른쪽에서 왼쪽으로 반복해서 점등되고 (오른쪽 표에서 Ⓐ 참조) 기기가 페어링 대기 모드로 들어갑니다.



- ② 오른쪽 스피커를 설정하는 경우: ⌄)) 및 >▣▣  
표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 반복해서 점등되고 (왼쪽 표에서 Ⓑ 참조) 기기 페어링이 시작됩니다.



페어링이 완료된 후 표시등이 중간에서 양 끝으로 점등되고(오른쪽 표에서 Ⓒ 참조) 모든 표시등이 정상 상태로 돌아갑니다.

- ④ 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하여 재생합니다.

- 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER"를 사용하면 어떤 스피커가 왼쪽 또는 오른쪽인지 확인할 수 있습니다(표시등이 오른쪽 표의 Ⓐ 또는 Ⓑ로 점등).
- 스테레오 페어 모드에서 스피커 하나를 조작하여 양쪽 스피커를 동시에 고거나 양쪽 스피커의 볼륨을 조정할 수 있습니다.

### 참고

스피커가 대기 모드로 들어가거나 전원 케이블을 뺏다가 다시 꽂아도 스테레오 페어 설정이 유지됩니다.

### 참고

- 스테레오 페어 기능을 사용하려면 WX-030이 두 개 필요합니다.
- 스테레오 페어를 설정하기 전에 전용 앱 "MusicCast CONTROLLER" 및 양쪽 기기의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오(사용 설명서 참조).
- 스테레오 페어 기능은 AirPlay를 지원하지 않습니다.
- 스테레오 페어는 기기의 네트워크 대기 모드가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

## 스테레오 페어 취소


스피커 중 하나에서 ⌄(또는 ⌄)) 및 >▣▣를 동시에 3초간 길게 누릅니다.

표시등이 양 끝에서 가운데로 점등되고(아래쪽 표의 Ⓓ 참조) 스테레오 페어가 취소됩니다.

### 참고

- 대기 모드일 때만 스테레오 페어를 취소할 수 있습니다.
- 두 스피커 중 하나에서 스테레오 페어를 취소하면 나머지 스피커도 자동 취소됩니다.
- 스테레오 페어를 취소할 때 두 스피커 중 하나의 네트워크 연결이 끊긴 경우 각 스피커의 스테레오 페어를 취소하십시오.

## 스테레오 페어 중 표시등 상태

스테레오 페어 상태	표시등 상태
왼쪽 및 오른쪽 스피커의 페어링/검사 시작	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ⓐ 원쪽 스피커</span> <span>Ⓑ 오른쪽 스피커</span> </div> <div style="text-align: center;">  <p>왼쪽에서 오른쪽 오른쪽에서 왼쪽</p> </div>
페어링 완료	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Ⓒ</span>  <p>가운데에서 양 끝</p> </div>
스테레오 페어 취소	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Ⓓ</span>  <p>양 끝에서 가운데</p> </div>